

digisender^{tv} SmartConnect™ QuickGuide

Live, On Demand, Catch Up and Radio


This Quick Guide will walk you through the installation process for the DigiSenderTV™ SmartConnect™



1 Verify the contents of the box.

- 1x DigiSenderTV™ SmartConnect™
- 1x Wireless Remote Control Dongle
- 1x HDMI Cable
- 1x Ethernet Cable
- 1x UK/EU Power Supply Unit
- 1x Wireless Momentum Remote Control

DE: Prüfen Sie den Inhalt der Box.
FR: Vérifiez le contenu de la boîte.
NL: Controleer de inhoud van de doos.



2 Connect the Power Supply to the SmartConnect™.

DE: Verbinden Sie den Stecker mit dem SmartConnect™Gerät
FR: Branchez l'alimentation à SmartConnect™.
NL: Sluit de Power Supply/ Stroomtoevoer op de SmartConnect™ aan.



3 Connect the remote control dongle.

DE: Verbinden Sie den Dongle der Fernbedienung.
FR: Branchez le dongle de la télécommande.
NL: Sluit de afstandsbedienings-dongel aan.



4 Connect the SmartConnect™ to your TV.

DE: Verbinden Sie das SmartConnect™ Gerät mit Ihrem Fernseher.
FR: Connectez la carte SmartConnect™ à ta TV.
NL: Sluit de SmartConnect™ met uw TV aan.



5 Turn on the SmartConnect™.

DE: Schalten Sie den SmartConnect™.
FR: Allumez le SmartConnect™.
NL: Zet de SmartConnect™.



6 Turn on your TV and select the HDMI channel.

DE: Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den HDMI-Kanal.
FR: Allumez votre téléviseur et sélectionnez la chaîne HDMI.
NL: Zet uw TV aan en selecteer het HDMI kanaal.

PLEASE TURN OVER




7 Go to the App Drawer.

DE: Gehen Sie zu den App Symbolen.
FR: Allez dans l'App Drawer.
NL: Ga naar de Applicatie Drawer.




8 Select the Settings Icon.

DE: Wählen Sie das Symbol für die Einstellungen.
FR: Sélectionnez l'icône Réglages.
NL: Selecteer de Instellingen Icoon.



9 Select a Wi-Fi network.

DE: Wählen Sie ein WiFi – Netzwerk.
FR: Sélectionnez un réseau Wi-Fi.
NL: Selecteer een Wi-Fi netwerk.



10 Connect to the network (enter password if prompted).

DE: Verbinden Sie das WiFi – Netzwerk (geben Sie das Passwort ein, falls erforderlich).
FR: Connectez-vous au réseau Wi-Fi (entrez le mot de passe si vous y êtes invité).
NL: Verbind met het Wi-Fi netwerk (voer paswoord in indien gevraagd).



11 Enjoy all the benefits of your new **SUPERSMART™** TV multimedia experience

UK: Connect with all your friends via your favourite social networking sites and communication apps. Watch videos and films using popular online streaming services such as BBC iPlayer, YouTube, etc. Listen to thousands of radio stations and all your favourite music. Get access to thousands of apps and games through the Google Play Store.
DE: Kontaktieren Sie alle Ihre Freunde und Familienmit-

glieder über Ihr favorisiertes Netzwerk und Kommunikation-sapps. Sehen Sie Videos und Filme, indem Sie gängige On-line - Services nutzen wie z. B. BBC iPlayer, YouTube und so weiter. Empfangen Sie tausende von Radiostationen und hören Sie all Ihre Lieblingsmusik. Bekommen Sie Zugang zu tausenden von Apps und Spielen durch den Google Spiele Laden.

FR: Se connecter avec tous vos amis via vos réseaux sociaux préférés et les applications de communication. Regarder des vidéos et des films à l'aide des services de streaming en ligne populaires tels que la BBC iPlayer, YouTube, etc.. Écouter des milliers de stations de radio et de toute votre musique préférée. Accédez à des milliers d'application et de jeux dans le magasin de Google Play.

NL: Maak contact met al je vrienden via je favoriete sociale netwerksites en communicatie applicaties. Bekijk video's en films met behulp van populaire online streaming diensten zoals BBC iPlayer, YouTube, enz. Luister naar duizenden radiostations en al uw favoriete muziek. Krijg toegang tot duizenden applicaties en games via de Google Play Store.

12 If you do not have W-Fi, connect the SmartConnect™ to your router using the included ethernet cable

DE: Wenn Sie nicht über W-Fi, verbinden Sie die SmartConnect™ an Ihren Router mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel.

FR: Si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, connectez la carte SmartConnect™ à votre routeur en utilisant le câble Ethernet.

NL: Als u niet beschikt over W-Fi, sluit u de SmartConnect™ op uw router met behulp van de meegeleverde Ethernet-kabel.