



MEDIACAST SETUP

MEDIACASTING FROM UPNP COMPATIBLE DEVICES

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY PRIOR TO INSTALLATION

IMPORTANT NOTE: *THIS PROCEDURE WAS WRITTEN IN CONJUNCTION WITH AN IPHONE 5 RUNNING IOS 7.*

THE PROCEDURE FOR OTHER DEVICES MAY DIFFER SLIGHTLY.




1 Connect the dongle as outlined in the Quick Setup Guide.

DE: Schließen Sie den Dongle, wie in der Kurzanleitung beschrieben.


FR: Branchez le dongle comme indiqué dans le Guide d'installation rapide.

NL: Sluit de dongle, zoals beschreven in de installatiehandleiding.



2 Ensure the dongle is set to Mediacast Mode. Press the Fn button to swap between modes.

- DE: Sicherstellen, dass der Dongle eingestellt auf Modus Mediacast. Drücken Sie die Fn-Taste, um zwischen den Modi zu wechseln.
- FR: S'assurer que le dongle est réglé sur le mode Mediacast. Appuyez sur la touche Fn pour basculer entre les modes.
- NL: Zorg ervoor dat de dongle is ingesteld op modus Mediacast. Druk op de Fn-knop om te wisselen tussen de modi.





3 On your mobile device, go to **Settings**.

DE: Auf Ihrem mobilen Gerät, gehen Sie zu Einstellungen.

FR: Sur votre appareil mobile, aller sur Paramètres.

NL: Op uw mobiele apparaat, gaat u naar Instellingen.




4 Go to WiFi and ensure that it is turned ON.

DE: Gehe zu WiFi und sicherzustellen, dass es eingeschaltet ist.

FR: Aller au WiFi et assurez-vous qu'il est allumé.

NL: Ga naar WiFi en ervoor te zorgen dat het wordt ingeschakeld.





5 Tap on **SCREENCAST-12345** and enter the password **12345678**.

DE: Tippen Sie auf **SCREENCAST-12345** und geben Sie das Kennwort **12345678**.

FR: Appuyez sur **Screencast-12345** et entrez le mot de passe **12345678**.

NL: Tik op **Screencast-12345** en voer het wachtwoord **12345678**.




6 Next, go back to the Homescreen and go to your Web Browser (Safari).

DE: Als nächstes gehen Sie zurück zum Homescreen und gehen Sie zu Ihrem Web-Browser (Safari).

FR: Ensuite, revenir à l'écran d'accueil et accédez à votre navigateur Internet (Safari).

NL: Ga vervolgens terug naar het Homescreen en ga naar je webbrower (Safari).



7 Type 192.168.49.1 into the address bar and tap Go.

DE: Type 192.168.49.1 in die Adressleiste ein, und tippen Sie auf Start.

FR: Type 192.168.49.1 dans la barre d'adresse et appuyez sur Aller.

NL: Type 192.168.49.1 in de adresbalk en tik op Ga.




8 On the following page, tap on the WiFi Icon.

DE: Auf der folgenden Seite, auf der WiFi Icon tippen.

FR: Sur la page suivante, appuyez sur l'icône WiFi.

NL: Op de volgende pagina, tikt u op de WiFi-pictogram.




9 Next, tap on **Scan** to bring up a list of available WiFi Networks.

DE: Als nächstes wird auf Scan tippen, um eine Liste der verfügbaren drahtlosen Netzwerke.


FR: Ensuite, appuyez sur Numériser pour faire apparaître une liste des réseaux WiFi.

NL: Vervolgens tikt u op Scannen naar verschijnt een lijst met beschikbare WiFi-netwerken.




10 Tap on your desired WiFi Network and enter the password if prompted.

- DE: Tippen Sie auf das gewünschte WiFi-Netzwerk und das Passwort eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- FR: Tapez sur votre réseau WiFi désiré et entrez le mot de passe si vous y êtes invité.
- NL: Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk en voer het wachtwoord in als daarom wordt gevraagd.



11 Tap on **Connect** to finish. **Establishing Connection...** will be displayed on the TV screen.

- DE: Tippen Sie auf Schließen, um zu beenden. Verbindung wird hergestellt wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt werden.
- FR: Appuyez sur Connecter pour terminer. D'établissement de connexion s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- NL: Tik op de verbinding te beëindigen. Oprichting Verbinding wordt weergegeven op het tv-scherm.





12 After a few moments, it will connect to your WiFi Network.

DE: Nach ein paar Augenblicken wird es zu Ihrem WiFi Netzwerk verbinden.


FR: Après quelques instants, il se connecte à votre réseau WiFi.

NL: Na enkele ogenblikken, het zal verbinden met uw WiFi-netwerk.



13 Launch your favourite UPnP app, or download one from the app store (iMediaShare Personal).

DE: Starten Sie Ihre Lieblings-UPnP-App, oder laden Sie ihn aus dem App Store (iMediaShare Personal).
FR: Lancez votre application UPnP favori, ou le télécharger à partir du App Store (iMediaShare personnelle).
NL: Starten van uw favoriete UPnP app, of download er een uit de app store (iMediaShare Personal).



14 Ensure that the **Output, Device or Screen** is set to **SCREENCAST-12345** and enjoy.

DE: Stellen Sie sicher, dass der Ausgang, Gerät oder Bildschirm zu SCREENCAST-12345 eingestellt und genießen.

FR: Assurez-vous que la sortie, l'appareil ou l'écran est réglée à Screencast-12345 et à apprécier.

NL: Zorg ervoor dat de output, apparaat of het scherm is ingesteld op screencast-12345 en geniet.

SPECIFICATIONS

Model DGIMD13

Operating System Linux 3.0.8

CPU 1.2GHz Rockchip RK2928 ARM Cortex A9

Graphics Processing ARM Mali-400 GPU

HD Video Decoder 1080p @ 60fps

Memory 256MB DDR3

WiFi 802.11 b/g/n

Connections 1x HDMI, 1x Micro USB

Screencast Mode Android 4.2+ Devices

Mediacast Mode All UPnP compatible Devices

Power 5V / 1A

Dimensions 75 x 33 x 9.3 mm

DigiSender, iMedia, Screencast SUPERSMART and their respective logos are trademarks or registered trademarks of AEI Security & Communications Ltd.

© AEI Security & Communications Ltd. All rights reserved.